ブラックダイヤモンド **アイコン取扱説明書**

※製品をで使用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

電池寿命:電池寿命は以下の要素に左右されます。

- ◆ 電池の銘柄と残量
- ◆ " 回復時間 "(前回の使用から経過した時間)
- ◆ 気温
- ◆ 照度設定

重要

以下の取扱説明書を良く読み正しくお使い下さい。本製品にいかなる改造を加えた場合でも保証の対象外となります。誤った使い方をするとユーザーが損害を被るおそれがあります。

電池(イラスト1、2、3)

- ◆単3アルカリ電池、リチウム電池、リチャージャブルバッテリーのいずれかを使用して下さい。
- ◆新しい電池と古い電池を混ぜて使ったり、種類の違う電池を混ぜて使ったりしないで下さい。
- ◆使用済みの電池は適切に処分して下さい。
- ◆保管中や運搬中など、ヘッドランプを使わない時には電 池を取り外して下さい。

注意:防水性を確保するために、電池ボックスが正しくロックされていることを確認して下さい(イラスト4)。 出力制限回路:アイコンは出力制限回路上で作動します。 電圧が約4.7 ボルトに達するまで出力は一定に保たれ、その後、電池寿命を延ばし効率を最大にするために制御が解除されます。滅光機能を積極的に使うことで電池寿命を大幅に伸ばすことができます。

電池残量メーター

白色 LED が点灯すると、ヘッドランプ本体の電池残量メーターが3秒間点灯します。

- ◆ グリーン: 残量 75% 以上。出力制御の終了も表します。
- ◆ オレンジ: 残量が 25 ~ 75%。
- ◆ レッド: 残量が 25% 未満。

電池残量はそのときの設定モードでの残量を示しています。 電池寿命を延ばすには、減光機能を使うか近距離モードに 切り替えて下さい。

機能(イラスト5)

アイコンはブラックダイヤモンドで最も多機能なモデルで、 下記の機能を備えています。

- ・増/減光機能(遠距離モード/近距離モードのいずれでも)
- ・赤色ナイトビジョン
- ・ストロボ機能
- ・ロックモード:偶発的な点灯による消耗を防止
- ◆点灯 / 消灯:シングルクリックで点灯 / 消灯します。遠 距離 / 近距離モードのいずれも最大照度で点灯します。
- ◆近距離/遠距離モードの切替:一旦消灯してから点灯する度に近距離モードと遠距離モードが切り替わります。
- ◆増/減光機能:近距離モード、遠距離モードのいずれでも、 スイッチを押し続けると増/減光機能が働きます。最大 照度に達すると一瞬点滅して次第に暗くなり、最小照度 に達すると一瞬点滅して次第に明るくなります。
- ◆ナイトビジョン:消灯状態でスイッチを3秒間押して離す と赤色 LED が点灯します。この状態で消灯すると次も赤色 LED が点灯します。赤色 LED でも増/減光機能は働きます。

白色 LED に戻すには、消灯状態でスイッチを3秒間押し続け、白色 LED が点灯したらスイッチを離して下さい。

- **◆ストロボ**:白色 / 赤色 LED のいずれも一旦消灯して3 回素早くクリックすると、ストロボモードになります。
- ◆ロックモード: 白色 LED で消灯した状態でスイッチを 6 秒間押し続けて下さい。3 秒で赤色 LED が点灯し、6 秒で残量メーターが青く点滅してロックモードになります。ロックモードを解除するには、白色 LED が点灯するまでスイッチを押し続けて離して下さい。そのままスイッチを押し続けると、再びロックモードに戻ります。

使用の条件

アイコンは IPX-7 相当の防水性能を備え、水深 1mに 30 分間沈めた後でも機能します (海水の飛沫やアルカリ度の 高い液体を除く)。 乾かし方は「手入れと清掃」をご覧下さい。

- ◆60°C以上の環境で使用/露出しないで下さい。
- ◆非常に低い温度では電池性能と電池寿命は低下します。
- ◆レンズを傷つけないようにレンズを地面に向けたままで 置かないで下さい。

手入れと清掃

使用前後、そして保管前にはヘッドランブがきれいで乾燥していることを確認して下さい。濡れたままで保管しないでください。乾かす場合は消灯し、バッテリーハウジングを開いて下さい。ハウジングから電池を取り外し、内部が完全に乾いてから閉じて下さい。

- ◆熱を加えて乾かさないで下さい。
- ◆潮風に晒された場合は真水で洗い流し、錆びないように 完全に乾かしてから組み立てて下さい。
- ◆エラスチックバンドは中性石鹸で洗い、真水で洗い流し
- ◆洗濯機や皿洗い機で洗ったり、ホースで高圧を掛けて洗ったりしないで下さい。
- ◆表面を粗いブラシ等でこすり洗いしないで下さい。
- ◆接点が錆びている場合は、目の細かい研磨布で軽くこす り落として下さい。

トラブルシューティング

アイコンが正常に作動しない場合は下記のことを確認して ください。

- ◆電池の向きは正しいですか?接点にきちんと接していますか?
- ◆電池を交換してみましたか?
- ◆接点が錆びていませんか?必要なら清掃してください。
- ◆スイッチを何度か押してみましたか?

上記の内容を試しても作動しない場合は、ご購入店もしく は輸入代理店にお問い合わせください。

スペアパーツ

修理やスペアパーツに関しては、ご購入店もしくは輸入代 理店にお問い合わせ下さい。

ブラックダイヤモンド・アイコンヘッドランプは EMC(電 磁両立性) 指令 89/336/EEC の必要条件を満たします。

警告

◆ 12 歳以下の子供が使用する場合は、責任のある大人の 監督が必要です。

- ◆首締めの危険を避けるために、ヘッドランプを首にぶら 下げないで下さい。
- ◆使用前にはヘッドランブが正常に機能することを確認してください。重要な場面で使用する場合は、予備の照明と十分な予備電池を携行してください。
- ◆ライトを直接覗いたり、他人の目を照らしたりしないで下さい。強烈な照明は、自分や周りの人の目にダメージを与えるおそれがあります。
- ◆携帯電話、ミュージックブレイヤー、ヘッドランブ等の電気機器は、アバランチビーコンの受信性能に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ビーコンでの捜索を行う場合には、アイコンのスイッチをオフにして下さい。アイコンをオンにしたままで埋没した場合、捜索ビーコンはヘッドランブの1/2メートル以内で反応します。

ブラックダイヤモンドイクイップメント社は製品を使用したことにより発生した直接的、間接的、突発的、その他いかなる種類の損害に関しても責任を負いません。ユーザーは自分自身の行動、活動、およびそれらに起因する結果に対して責任を負います。

限定付き製品保証

ご購入いただいてから 1 年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合無償修理 / 交換いたします。欠陥が見つかった場合、ご購入店にお持ち込みいただくか、輸入代理店に直接お送りください。製品を無償にて修理または新品交換いたします。無償交換をこの保証における責務の上限とし、保証期間の満了とともに、その責務も終了するものとします。ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は全ての保証請求に対して、第一購入者であることの証明を求める権利を有します。

保証の除外事項


ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は通常の損耗や摩耗(例:スキーエッジの減りや傷、ブーツソールの摩耗など)、製品の改造や改変、誤使用、誤ったメンテナンス、事故、過失、強い衝撃、あるいは製品の目的外使用に対して保証は適用いたしません。


本製品はアメリカ合衆国の下記の特許を取得しており、他にも登録出願中です。

US6249089B1, US6621225B2 US6650066B2, EP1120018B1 EP1206168B1

> ブラックダイヤモンド日本総代理店 株式会社ロストアロー


〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6 TEL: 049-271-7113(ユーザーサポート) e-mail: info@lostarrow.co.jp www.lostarrow.co.jp





	1 QuadPower LED				2 SinglePower LEDs		
	0:00 Н	0:30 н	10 H	F	0:00 н	0:30 н	10 H
MAX	100 M	100 M	15 M	MAX	10 M	10 M	10 M
Σ	14 M	14 M	14 M	Z	4 M	4 M	4 M










イラスト4



イラスト5